



UNIÃO ELETRÔNICA

Rua Humberto de Campos 56 - Cerquilha, SP

CEP 18520-000 www.uniao_eletronica.com

FONE 0XX15 3384 1220

CNPJ 08.310.995/0001-07 IE 265.094.057.116

MANUAL DE OPERAÇÃO - TAXÍMETRO UEL VR11

LIGAR:

Acionar a tecla L

O mostrador indica o mês e ano da planilha do IPEM correspondente à tarifa programada no taxímetro e em seguida o K programado.

Obs: K é a constante pulso por km programada. Informação necessária para a correta tarifação por distância.

DESLIGAR:

Acionar a tecla P

INICIAR A CORRIDA:

Acionar a tecla L.

Os segmentos são testados e a corrida será iniciada na TARIFA 1.

MUDAR A TARIFA:

Acionar novamente tecla L

Haverá a mudança de tarifa para TARIFA 2e retornando finalmente para TARIFA 1.

TERMINAR A CORRIDA:

Acionar a tecla P.

IMPRIMIR O BILHETE:

(somente se a impressora UEL estiver conectada)

Acionar a tecla P por 2 segundos.

IMPRIMIR A SEGUNDA VIA DO BILHETE:

(somente se a impressora UEL estiver conectada)

Acionar novamente a tecla P por 2 segundos. A segunda via será impressa.

VOLTAR PARA LIVRE:

Aguardar 10 segundos para acionar a tecla L.

Se rodar mais que 200 metros o taxímetro retornará para LIVRE automaticamente.

IMPRIMIR O BILHETE DE TOTAIS GERAIS E TOTAIS PARCIAIS:

(somente se a impressora UEL estiver conectada)

Com o taxímetro apagado, apertar a tecla P por dois segundos. Os totais serão impressos

Obs: Os TOTAIS PARCIAIS voltam a zero a cada impressão do bilhete de totais.